

**PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:
FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:
HONDA CB650F'14**

REF: 8643N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Desmontar el tornillo original del lado derecho de la horquilla. *Remove the original fastener from the right side of the fork.*
- 2) Sacar el protector (1), el tornillo (7) y la arandela (6) del conjunto suministrado. *Remove the slider (1), fastener (7) and washer (6) of the set supplied.*
- 3) Montar el tornillo (7) y la arandela (6) en la parte derecha del eje de la rueda. *Mount the fastener (7) and the washer (6) on the right side of the wheel axle.*
- 4) Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the slider (2) place the rod (3) through the axle from the left side.*
- 5) Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector derecho	<i>Right Slider</i>	1
2	Protector izquierdo	<i>Left Slider</i>	1
3	Varilla	<i>Rod</i>	1
4	Tuerca M6 DIN985	<i>M6 nut DIN985</i>	2
5	Arandelas M6 DIN125	<i>M6 washers DIN125</i>	2
6	Arandelas M14 DIN125	<i>M6 washers DIN125</i>	1
7	Tornillo M14X20 DIN 933	<i>M14x20 screw DIN933</i>	1
8	Tapones con aros de color Azul-Rojo-Oro-Plata	<i>Caps with color rings Blue-Red-Gold-Silver</i>	8

PARA MAXIMO DE APRIETE EN LA TUERCA DE M6 DE 9,7Nn
TIGHTEN NUT M6 WITH A TORQUE OF 9,7Nn

